

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby/zásahu do pozemku, které nebudou káceny, budou řádně ochráněny - dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem). Kořeny o průměru větším jak 3 cm je nutné zachovat, tj. podkopat a vedení sítě podtáhnout. Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět ručně. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.). V případě, že bude nutné zakrácení větví, je toto možné provést pouze odborně, zahradnickým způsobem se souhlasem majitele/správce.

Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty min. vrstvou 10cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25g/m²), po vzejití posečeny.

Sadové úpravy budou realizovány **pouze** v klimaticky vhodném termínu tj. **od října do dubna**. V projektové dokumentaci budou sadovnické/krajinářské úpravy řešeny včetně technických podmínek výsadby a specifikace materiálu ve výkazu výměr. Sadové úpravy požadujeme navrhnout dle **platných norem** pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 – 83 9061 a dle platné oborové normy ČSN 46 4902. **Pokud dojde k jakékoliv technologické změně, která zajistí dostatečnou ujímavost výsadeb, mohou být tyto úpravy provedeny mimo výše zmíněné termíny.**

Dojde-li k změnám ČSN (obsahovým i formálním) tyto změny jsou nadřazeny této příloze.